

VX403



## Vernis EXTÉRIEUR mer . montagne

- Vernis extérieur alkyde-uréthane
- Haute protection anti-U.V. et intempéries.
- Excellent compromis de dureté et de souplesse.

### CARACTÉRISTIQUES

**Classification :** AFNOR NFT36005 :  
Famille 1 - Classe 4a

**Aspect :**

- produit liquide ambré
- film sec incolore brillant

**Viscosité :** fluide

**Densité :** 0,89 +/- 0,03

**Résine :** alkyde-uréthane

**Stockage :** 5°C < T° < 40°C  
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

Une formulation **de qualité marine**, issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation**.

### FONCTIONS

Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois.

Haute protection U.V. et intempéries.

Assure ainsi une protection optimale des huisseries extérieures en bois noble tels que portes, portails, fenêtres...

### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

#### - Sur bois anciens :

Décaper les anciens vernis, poncer et dépolir soigneusement.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide fongicide TX203.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

#### - Sur bois neufs :

##### Préparation du support

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

##### Application

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches régulières au pinceau.

Égrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépolir.

Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

##### Matériel

Application à la brosse / au pinceau, au rouleau (poils courts) ou au pistolet.

##### Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Hors poussière : 2 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures
- Séchage complet : 24 heures

##### Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre

### Nettoyage du matériel

White-spirit

### Entretien

La rénovation du VX403 vernis extérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

#### Conseil Pro :

Pour un recouvrement homogène du vernis, pensez à arrondir les angles de vos menuiseries au papier de verre.

Dégraissier les bois gras avant application.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)