

PITON

Réhabilitation femelle

CE



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Accessoire de réalisation de plafond en plaques de plâtre sur support bois.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Visser le piton de réhabilitation sur poutres ou solives.
- ▶ Visser la tige filetée de diamètre à la longueur désirée, dans son emplacement prévu.
- ▶ Respecter les charges maxi.
- ▶ La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 62 mm.
- ▶ Taraudage pour tige filetée de diamètre 6 mm selon la norme NF E25-136.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13964. Conforme au DTU 25.41.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîtes de 100 pièces.
- ▶ 200 boîtes par palette.
- ▶ Palette de 20 000 pièces.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (cm)	Nombre de pièces / boîte
3491290010584	64991	PITON RÉHABILITATION FEMELLE GYPSO	6,2	100